# 一、操作面板

### 1-1 按鍵功能定義

名 稱	定義	解 說
S 鍵	設定鍵	進入設定模式
D鍵	確認鍵	確認更改設定數據
↑鍵	調整數字鍵 / (上一頁)	調整數字 / 畫面翻頁(上一頁)
→鍵	調整移位鍵 / (下一頁)	調整數字移位 / 畫面翻頁(下一頁)

### 1-2 基本設定

按 "S" 顡	進入01-0		06-07-08-09功能選項 按 <b>`</b> D″可進入設定
設定	畫面	說明	操作
□Ⅰ→□		相序選擇	操作 "→" 切換 3P3W-1P2W-1P3W-3P4W 循環 按 "D"進入下一設定
	PŁ	設 PT比	操作 "→"移位 "↑"調整數字改 PT 比例設定 按 "D"進入下一設定
<b>□3</b> → <u>□</u> 按□		設V單位	操作 "→"切換 1—2 1=V 2=KV 按 "D"進入下一設定
04→ L 接D		設V小數點	操作 "→"注意第一排顯示小數點會跟著改變 按 "D"進入下一設定
	۲Ł	設CT比	操作 "→"移位 "↑"調整數字改 CT 比例設定按 "D"進入下一設定
<b>06</b> → F	1-d0£	設 A 小數點	操作"→"注意第二排 A 顯示小數點會跟著改變按 "D"進入下一設定
₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩		設W單位	操作 "→" 切換 KW/MW/Kvar/Mvar 注意面板單位 按 "D"進入下一設定
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		設W小數點	操作 "→ "注意第 2-3 1=KW 2=MW 按 "D"進入下一設定
<b>09→</b> [ 接D	1P-00	進階設定 (保存設定)	操作 "→"移位 "↑"調整數字 <b>DP-99</b> 按 "D"完成設定
進入 OP-0	0 畫面 擤	ệ作 "→" 移位	2 *↑ ″ 調整數字 輸入特殊設定內碼
OP-00		說明	操作
OP- 11	累計值清	零	按 "D" 確認清零完成跳出主畫面
	通信鮑率	( <b>bAd</b> )	操作 "→" 切換 9600-19200-38400-2400-4800 迴圈
OP-06	通信地址		按 "D" 設定地址
	同位元檢查( <b>riod</b> )		操作 "→"移位 "↑"調整數字改地址 按 "D"設定同位元檢查 操作 "→"切換
OP-43 自動翻頁設定(PR9		〔設定( <b>PA9</b> )	操作 *→″ 切換 AUTO / STOP 按 *D″ 確認 / 跳出 無須保存
OP-46	設定 Puls	se 輸出( <b>do l</b> )	操作 "→" 可選擇對應 +WH / -WH / +VARH / -VARH 按 "D" 確認 / 跳出
OP-47	設定 Puls	se 輸出( <b>do2</b> )	操作 "→" 可選擇對應 +WH / -WH / +VARH / -VARH 按 "D" 確認 / 跳出
OP-99	保存		操作 ˇ→″ 移位 ˇ↑″ 調整數字 輸入 99 按 ˇD″ 鍵完成儲存

#### 二、舉例說明

例 1.系統爲 3P3W PT: 22KV/110V CT: 1000A/5A 換算 W=38.10MW PT=200 倍 CT=200 倍 參數設定

01	設相序 3P3W	05	設 CT=200
02	設 PT=200	06	設 A 無須小數點
03	設V單位 KV	רם	設W單位 MW
04	設 V 小數點 2 位	08	設W小數點 1位

例 2.系統爲 3P4W 380/220V CT: 600A/5A 換算 W=380 x 600 x 1.732 = 396.0KW PT=200 倍 CT=200 倍 參數設定

01	設相序 3P4W	05	設 CT=120
02	設 PT=1	06	設 A 小數點 1 位
03	設V單位V	רם	設W單位 KW
04	設 V 小數點 1 位	08	設W小數點 1位

### 註:如顯示 "9999" 閃爍表示小數點設定不對,顯示超出設定範圍

# 三、顯示畫面

在顯示畫面按 "↑" 鍵	UP 上一頁	<b>``→</b> ″ 釹	∄ DOWN Ţ	一頁 以循環模式翻頁
U12 -RSV U1 -RV	A1 -RA	W1 -RW	F-HZ	正WH 累計前4位
U23 -STV U2 -SV	A2 -SA	W2 -SW	PF- $\cos \theta$	正WH 累計後6位
U31-TRV U3 -TV	A3 -TA	W3 -TW	TW-總有功	正 QH 累計前 4 位
1-3頁 4-6頁	7-9頁	10-12頁	TQ-總無功	正 QH 累計後 6 位
3P3W 無此頁面			13-16 頁	17-20 頁
	WH/	QH 最大累計	10 位數1999	99999 分別以兩頁來顯示

## 四、通信格式

MODBUS-RTU MODE 通訊協定

#### 資料格式

通信機號	命令碼	通信資料	CRC 檢查碼
(ID Number)	(Function Code)	(Data)	2 Byte
1Byte	1Byte	N Byte	Z Dyte

### 命令碼

03 ( 03H )	讀取多個控制器參數
06 ( 06H )	設定一個控制器參數

### 例 1. 讀取電表 R 相電壓

Master 送出資	資料 (一共8位	元組) TX: <u>01</u> <u>03</u>	00 01	<u>00 01</u> <u>D5 CA</u>	
通信機號	命令碼	資料位址		資料筆數	CRC 檢查碼
1Byte	1Byte	2Byte		2Byte	2Byte
(01H)	(03H)	(00 01H)		(0001H)	(D5 CA H)

#### 若電表顯示 380.0V

電表回傳 RX	X: <u>01</u> <u>03</u> <u>0</u>	02 <u>0E D8</u> <u>BC 7E</u>		
通信機號	命令碼	資料 Byte 數	資料	CRC
(01H)	(03H)	(02H)	(0E D8H)	(BC 7EH)


#### 例 2.讀取電表中多個參數


Master 送出資料(一共 8 位元組)						
通信機號	通信機號 命令碼 資料位址 資料筆數					
1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	2Byte		
(01H)	(03H)	(0001H)	(xxH,xxH = N)	( xxH,xxH )		
電表回傳						
通信機號	命令碼	資料 Byte 數	資料	CRC		
(01H)	(03H)	(XXH = N)	(N*2Byte)	( xxH,xxH )		
			XxH,xxH.xxH			


### 數據地址對照表

地址	Modbus 地址	名稱	註解 / 特性	屬性
01	40002	V1	R 相電壓 整數 0-65535	R
02	40003	V2	S 相電壓 整數 0-65535	
03	40004	V3	T 相電壓 整數 0-65535	
04	40005	A1	R 相電流 整數 0-65535	
05	40006	A2	S 相電流 整數 0-65535	
06	40007	A3	T 相電流 整數 0-65535	
07	40008	W1	R 相有功 有極性 -32768~32767	
08	40009	W2	S 相有功 有極性 -32768~32767	
09	40010	W3	T 相有功 有極性 -32768~32767	
10	40011	W	三相總有功 有極性 -32768~32767	
11	40012	Q	三相總無功 有極性 -32768~32767	
12	40013	PF	功率因數 有極性 -32768~32767 / -0.500-1-+0.500	
13	40014	HZ	頻率 整數 0-65535	
14	40015 (L)	+WH	三相有功累計(正)Long 型	
15	40016 (H)			
16	40017 (L)	-WH	三相有功累計(負)Long 型	
17	40018 (H)			
18	40019 (L)	+QH	三相無功累計(正)Long 型	
19 20	40020 (H)	-OH	一和何中国司(2011年)	-
20 21	40021 (L) 40022 (H)	-QH	三相無功累計(負)Long 型	
21	40022 (11)		W=bit8-bit11 0011 =3 位	R/W
22	40023	W,V,A	V=bit4-bit7 0001 =1 1/7	10 11
22	40023	Point	A=bit0-bit3 0011 =3 1/1/2	
			Bit7(RY4) Bit6(RY3) Bit5(RY2) Bit4(RY1)	R/W
23	40024	Realy	Bit2(1=kv 0=V)Bit1(1=MW 0=KW)	10 11
		W/V Unit	Bit0(Demand 0=W 1=V/A)	
24	40025	BaudRate	0=9600,1=19200,2=38400,3=1200,4=2400,5=4800	
25	40026	Address	通信地址 1-255	
26	40027	CT	CT 比例 0-9999	
27	40028	PT	PT 比例 0-9999	
28	40029	MODE	相序 0=3P4W 1=1P2W 2=1P3W 3=3P3W	


# 五、接線圖













請務必參照上圖來施工配線

### AC&M 順一儀電股份有限公司

客服電話: 02-22189972 TRMT 多功能電力轉換器 2010-08 修正第 4 版 TRMT.04